

*Méthodes pour la mise hors service des pulvérisateurs*

<b>Type de pulvérisateur</b>	<b>Méthodes</b>
<i>Pulvérisateurs de grande culture</i>	- <i>Démonter la rampe de pulvérisation</i>
<i>Pulvérisateurs d'arboriculture</i>	- <i>Démonter la couronne de pulvérisation</i>
<i>Pulvérisateurs à rampe en horticulture et cultures ornementales</i>	- <i>Pour les appareils avec rampe de pulvérisation montée sur le groupe de pression : démonter la rampe</i> - <i>Pour les appareils à rampe non fixée : démonter toutes les tuyauteries de bouillies et les porte-buses</i>
<i>Pulvérisateurs pour la désinfection du sol</i>	- <i>Démonter tous les injecteurs de bouillie ainsi que les conduites d'alimentation des injecteurs</i>
<i>Nébulisateurs (nébulisateur à froid LVM et UBLV, les thermonébulisateurs à essence et les electrofoggers, pulvérisateurs centrifuges à jet projeté, installations de traitements de semences)</i>	- <i>Démonter les buses de nébulisation et les porte-buses ainsi que les conduites d'alimentation</i>