

Methoden buiten gebruik stellen van spuittoestellen

Type spuittoestel	Methoden
Veldspuittoestellen	- Spuitboom demonteren
Boomgaardspuiten	- Spuitkrans demonteren
Spuitapparatuur met een spuitboom voor tuinbouw en sierteelt	- Bij toestellen met spuitboom vast gemonteerd op de drukeenheid: spuitboom demonteren - Bij losse spuitbomen: alle spuitvloeistofleidingen en dophouders demonteren
Spuittoestellen voor bodemontsmetting	- Alle spuitvloeistofinjectoren en de toevoerleidingen naar de spuitvloeistofinjectoren demonteren
Verneveltoestellen (LVM en ULV koudverneveltoestellen, thermische benzinefoggers en electrofoggers, schijfvernevelaars en graanbehandelingsinstallaties)	- Verneveldoppen en dophouders en toevoerleidingen naar verneveldophouders demonteren